

# MEDES Stepp - Floor® Montageanleitung

## Vorbereitung des Untergrundes

Eine einwandfreie Montage kann nur auf planem Untergrund vorgenommen werden. Siehe DIN 18 202 mit erhöhten Anforderungen. Die Montage auf vorhandenen fachgerecht verlegten Treppenbelägen wie z. B. Parkett, Laminat, PVC, und feingespachtelten Estrichböden ist ebenfalls möglich. Bei Verlegung auf keramischen Fliesen ist darauf zu achten, daß die Fliesen planparallel liegen, die Fugenbereiche geschlossen sind und keine Höhenversätze aufweisen. Der jeweilige Untergrund muß (gemäß DIN 18 365, DIN 18 202 mit erhöhten Anforderungen) zwingend die folgenden Voraussetzungen erfüllen: eben, dauertrocken, sauber, rißfrei, trennmittelfrei, zug- und druckfest.

Diese Hinweise entbinden Sie jedoch nicht davon, eigene Versuche vor Ort durchzuführen.

**Achtung : Stepp-Floor muß mindestens 12 h vor der Montage in dem zu verlegenden Raum bei 20 ° C aklimatisiert werden !!**

## Montage von Stepp-Floor

Es ist darauf zu achten, daß für einzelne Flächen bzw. Räume nur Produkte aus einer Produktionscharge verwendet werden. Auf unseren Kartons befinden sich Aufkleber mit entsprechender Kontrollnummer.

Der Verleger ist verpflichtet, den Treppenbelag vor der Verarbeitung auf Farbgleichheit und jede weitergehende erkennbare Mängelfreiheit in Augenschein zu nehmen. Etwaige Mängel können nur bei nicht geklebten und nicht zugeschnittenen Treppen anerkannt werden. Spätere Reklamationen, im Hinblick auf optisch und technologische erkennbare Mängel an der Ware sind ausgeschlossen.

Bei Nachbestellung immer die Kontroll-Nr. angeben.

Unsere Aluminium-Treppenbeläge können entweder mit Polyurethan-Kleber oder mit doppelseitig klebender Folie verklebt werden.

### Verwenden Sie hierfür die folgenden Produkte:

für Wohnbereiche und für Objekte im gewerblichen Bereich doppelseitige Klebefolie der Fa. SIFLOOR [www.sifloor.ch](http://www.sifloor.ch)

(SIFLOORtape 7900 SUPER Art.-Nr. 7900-5025), welche wie folgt angewandt wird:

Zwei Streifen vorne und hinten über die gesamte Länge der Stufe aufkleben und anreiben.

Für Außen- und Naßbereiche Polyurethan-Kleber. Der Kleber ist mit einem Zahnpachtel (B 1) aufzutragen.

Stepp-Floor evtl. beschweren bis der Kleber abgebunden ist.

**Achtung: Die Gebrauchsanleitung der Klebmittelhersteller beachten !!!**

**Bei der Kombination von hellen Textilbelägen und offenporigen, unversiegelten Bodenbelägen wie z. B. geölten Holzbelägen mit Stepp-Floor können Verfärbungen durch Aluminiumabrieb auf den Belägen auftreten !!**

**Aus den o. g. Gründen können wir die Verlegung mit den o. g. Belägen nur bedingt empfehlen und diese sind im Einzelfall zu prüfen !!**

## Zuschneiden von Stepp-Floor

Die evtl. Anpassung des Stepp-Floor-Treppenbelags sowie die Ausklinkungen sind mit einer Stichsäge (Aluminium-Sägeblatt **rückseitig**) oder mit einer Kreissäge (für Alu Hartmetall-Sägeblatt **frontseitig**) vorzunehmen.

Als Schmiermittel empfehlen wir Brennspritus.

Bei Verwendung von ölhaltigem Schmiermittel müssen die Treppenbeläge vor der Verlegung wieder entfettet werden, da sonst eine einwandfreie Haftung auf dem Untergrund nicht mehr gegeben ist.

## Reinigung von Stepp-Floor

Die Reinigung des Stepp-Floor Treppenbelags erfolgt mit fettlösendem Spülmittel **ohne Scheuermittel !!!**

Für die Reinigung von unseren Boden-Treppenbelägen empfehlen wir:

**Frisch & Sauber Plus** der Fa. RZ Chemie GmbH

**CC-Aktivreiniger R 280** oder **CC-Alkoholreiniger G** der Fa. **CC-Dr. Schutz GmbH**

Für Flächendesinfektion von harten Oberflächen in **Krankenhäusern** und **allgemeinen Praxen**.

empfehlen wir : **CC-Desinfektionsreiniger Konzentrat** der Fa. **CC Dr. Schutz GmbH freigegeben laut DGHM**.

Kaugummi ist mit einem Eisspray zu unterkühlen und dann abzuklopfen.

Bitte verwenden Sie auf keinen Fall Scheuermittel, harte Bürsten, Stahlwolle oder ähnliches, da der Glanz und evt. die Färbung der Platten zerstört werden können.

**Achtung: Nach der Verlegung muß grundsätzlich eine Grundreinigung mit den o. g. Reinigungsmitteln durchgeführt werden, um die bei der Herstellung und Verlegung entstandenen Verunreinigungen zu entfernen !!!**

**Achtung: Die Gebrauchsanleitung des Reinigungsmittelherstellers beachten !!!**

Stehendes Wasser auf der Oberfläche vermeiden. Nach dem nebelfeuchten Reinigen (niemals naß), sollte der Boden mit einem trockenen Tuch nachgerieben werden, um Wasserkränze und Oberflächenveränderungen zu vermeiden.

**Gebrauchsspuren (Verkratzungen und "warentypische Gebrauchspatina") der Oberfläche sind unvermeidlich und gehören zum metallischen Charakter unserer Fußbodenbeläge. Diese Gebrauchsspuren verleihen unserem Bodenbelag eine besondere Optik und nehmen keinen Einfluß auf die o. g. Eigenschaften.**

## Die Gewährleistung

Die Gewährleistung für die **MEDES - Produkte** hat nur Gültigkeit, wenn diese genau nach der **MEDES - Gebrauchs- / Verlegeanleitung** verarbeitet werden. Die Gewährleistung ist auch ausgeschlossen, wenn ungewöhnliche Einflüsse, insbesondere chemischer und mechanischer Art, auf das Produkt einwirken oder eine vom Standard abweichende Nutzung oder Verarbeitung vorgelegen haben. Die vorstehenden Angaben, insbesondere Vorschläge für die Verarbeitung und Verlegung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen und dienen dazu Ihnen möglichst hilfreiche Verarbeitungshinweise zu geben. Wegen der unterschiedlichen Bodenbeschaffenheit und der außerhalb unseres Einflusbereichs liegenden Arbeitsbedingungen empfehlen wir in jedem Falle ausreichende Eigenversuche, um die Eignung unserer Produkte für die beabsichtigte Verlegung und Verarbeitung sicherzustellen. Die Prüfung bauseitiger Umstände, insbesondere der Unterböden in Bezug auf Verlegeeignung ist ausschließlich Angelegenheit des Verlegers. Eine Haftung kann weder aus diesen Hinweisen, noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, daß uns Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt.

**Diese Verlegeanleitung unterliegt der Überarbeitung, sobald sich neue Erkenntnisse oder Erfahrungen ergeben.**